

ZUSCHNITT (BEI BEDARF)

Grundsätzlich sind alle Maschinen aus der Holzverarbeitung nutzbar (handelsübliche Handkreis- oder Stichsägen), so sie in der Lage sind, eine ausrissfreie, scharfkantige Fuge zu erzeugen. Bei Stichsägen ist die Verwendung von Sägeblättern für Holz oder Kunststoff bzw. bei Kreissägen ein Trapez-Flachzahnsägeblatt zu verwenden.

Für ein optimales Ergebnis hinsichtlich Sauberkeit der Sägekante ist die Verwendung einer Führungsschiene oder das Arbeiten auf der Rückseite der Platte zu beachten.

ANPASSEN (BEI BEDARF)

Bei der Anpassung können Sie ebenfalls auf handelsübliche Bohrmaschinen oder Akkuschauber – mit den für Metall und Kunststoff gebräuchlichen Bohrern – verwenden. Greifen Sie für größere Löcher, zum Beispiel für Armaturen, Wasserzuleitungen oder Abflussanschlüsse, auf Lochkreisschneider zurück.

Beachten Sie grundsätzlich unsere KÖMMERLING-Platten Verarbeitungsrichtlinien hinsichtlich Säge- und Bohrinformationen.

MONTAGE AN DER WAND

Ob Neubau oder Renovierung – die KömaStyle Platte kann direkt auf den Wanduntergrund montiert werden. Verwenden Sie für ein optimales Ergebnis den Klebstoff Kleiberit 584.0. Auch ein vergleichbarer Montagekleber, der auf saugenden sowie nicht saugenden Untergründen einsetzbar ist, kann nach Freigabe des Kleberherstellers hier benutzt werden. Von der Dekorplatte ist rückseitig die Schutzfolie zu entfernen und die Oberfläche mit einem PVC-Reiniger zu reinigen. Verwenden Sie für ein optimales Ergebnis den Reiniger Kleiberit 820.0 toluolfrei. Auch ein vergleichbarer Reiniger, der für PVC-Oberflächen einsetzbar ist, kann nach Freigabe des Reinigerherstellers hier benutzt werden. Lassen Sie den verwendeten Reiniger ausreichend ablüften.

UNTERGRUND

Der Untergrund, auf den Sie die KömaStyle Platte anbringen wollen, muss fest, tragfähig, trocken, staubfrei sauber sein. Unterschiede in der Ebenheit des Untergrunds müssen zu Beginn fachgerecht ausgeglichen oder beim Kleberauftrag entsprechend berücksichtigt werden.

Saugende Untergründe sind vor der Verklebung der Platten mit einer Haftgrundbeschichtung zu versehen. Verwenden Sie für ein optimales Ergebnis die Haftgrundierung LUGATO Universal Grundierung oder vergleichbaren Herstellern. Grundsätzlich sind Untergründe in feuchtebelasteten Bereichen z.B. Bäder und Duschen vor dem Kleben unseren KömaStyle Platten, nach DIN 18534, fachgerecht abzudichten. Hierzu sind Systemgrundierungen und Flüssigabdichtungen z.B. von LUGATO oder vergleichbaren Herstellern erhältlich.

KLEBER AUFTRAGEN

Ziehen Sie die Schutzfolie von der Plattenrückseite ab. Reinigen Sie die Plattenrückseite mit dem PVC-Reiniger ab und warten Sie bis er vollflächig abgetrocknet ist.

Tragen Sie nun den Kleber in senkrechten Streifen auf der Plattenrückseite auf. Ideal ist der vollflächige Auftrag mit einer Zahnpachtel B15. Bitte beachten Sie hier die Verarbeitungshinweise des jeweiligen Montageklebers.

PLATTE IN POSITION BRINGEN

Zu Beginn muss die Platte an der gewünschten Stelle unten angesetzt werden. Wichtig ist die Vorgehensweise: ist die Platte richtig positioniert, drücken Sie sie leicht von unten nach oben an. Bei Bedarf können Sie nun korrigieren. Falls Abschlussleisten gewünscht sind, können diese wahlweise angebracht werden.

PLATTE FEST ANDRÜCKEN

Drücken Sie danach die KömaStyle Platte mit viel Druck über die gesamte Fläche an. Dadurch verteilt sich der Kleber gleichmäßig und die KömaStyle Platte bleibt in der gewünschten Position, dass keine Blasen entstehen. Überschüssiger Kleber ist direkt zu entfernen.

TROCKENZEIT

Nach 24 Stunden können Sie Duschstange und ähnliches montieren. (siehe Punkt „Anpassen“).

SCHUTZFOLIE ENTFERNEN

Ziehen Sie die Schutzfolie von der Dekoroberfläche ab.

ABDICHTEN UND ABFUGEN

Bereits nach 48 Stunden ist es möglich, die KömaStyle Platte abzudichten und abzufugen. Dabei ist zu beachten, dass die PVC Platte an allen offenen Kanten, Schnitt- und Bohrflächen sauber und gut abgedichtet ist, um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten. Eine abgedichtete Fuge ist immer eine Wartungsfuge, das Fugenmaterial muss deswegen regelmäßig erneuert werden. Dafür ist handelsübliches, neutral vernetzendes Silikon (z.B. Kleiberit 594N) anwendbar. Wenn keine Verbindungsprofile eingesetzt werden bzw. nicht eingesetzt werden können, ist in die Fuge, vor dem Verfugen mit Silikon, eine PE-Fugenschnur einzubringen.

LAGERN UND HANDLING DER DEKORPLATTEN

Die Platten sind waagrecht in trockenen Räumen, geschützt vor Witterungseinflüssen, bei einer Temperatur zwischen 15 - 30°C zu lagern.

Auch der Transport wird idealerweise waagrecht durchgeführt. Sollten die Platten stehend transportiert werden, sind diese mit einem Spannungsgurt, der eine Durchbiegung verhindert, zu fixieren. Die Platten müssen im Außenbereich und vor Glasfronten mit einer Abdeckung (z.B. Karton) vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Dies verhindert ein zu starkes Aufheizen und einen leichten Verzug der Platte.

MEHR SPASS IM BAD

Sobald das Fugenmaterial ausgehärtet ist – bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers – können Sie Ihr neues Bad im vollen Umfang nutzen und das neue Ambiente genießen.

NACHBESSERUNG BEI FEHLBOHRUNGEN, UMBAU ODER SCHADSTELLEN

Als Füllstoff kann folgendes Material verwendet werden:

Fa. Heinrich König & Co.KG, Niederdorfelden

Instandsetzungs-Set Medium 613 343 Hartwachs Plus.

Zur rein farblichen Anpassung kann folgendes Farb-Set verwendet werden:

Fa. Heinrich König & Co.KG, Niederdorfelden

Holz-Retusche Komplettpackung 250 000.

DEMONTAGE UND RECYCLING

Sollten Sie sich für ein neues Design entscheiden oder als Mieter ausziehen, lässt sich Ihre KömaStyle Platte fachgerecht demontieren. Durch den homogenen Produktaufbau bei KömaCel auf Basis PVC ist die Kunststoffplatte außerdem vollständig recycelbar. Auch für die Produkte auf Basis KömaAlu gibt es gute Recyclingmöglichkeiten.